

Montageanleitung für Aufkleber aus ORAJET® 3551 (mit Luftkanälen)

Die Folie wird hauptsächlich für Typenschilder, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung, Bedien-, Sicherheits-, oder Warnhinweise, Prüfplaketten, Inventar- und Seriennummern oder Firmenlogos auf Maschinen verwendet.
(Auch für Werbemaßnahmen im Außenbereich geeignet.)

Damit Ihre Aufkleber dauerhaft halten, ist die richtige Montage entscheidend.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufkleben vollständig durch.

1. Geeignete Untergründe

Geeignet: lackiertes Metall, Glas, glatte Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen.
Nicht geeignet: raue Flächen, Gummi, Silikon, frischer Lack (< 3 Wochen).

2. Benötigte Materialien

Isopropanol/Alkoholreiniger, fusselreies Tuch, Rakel.

3. Temperatur beim Aufkleben

Mindestens 10 °C, optimal 15–25 °C, maximal 30 °C.

4. Oberfläche reinigen

Mit Wasser + Spülmittel reinigen und trocknen lassen.

Danach gründlich mit Isopropanol entfetten. Fläche nicht mehr berühren.

5. Aufkleber trocken verkleben

Kein Wasser verwenden.

Trägerpapier teilweise abziehen, Aufkleber ansetzen und mit Rakel von der Mitte nach außen fest andrücken.
Schrittweise wiederholen.

6. Nachdrücken

Kompletten Aufkleber nochmals kräftig andrücken, besonders Ränder und Ecken.

7. Aushärtung

Belastbar nach 24 Stunden.

8. Optimale Lagerung

In Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit (bis zu 2 Jahre).

9. Garantie

7 Jahre Garantie

Endgültige Haftung nach 48–72 Stunden.

In dieser Zeit nicht reinigen oder stark belasten.